



- ①-エンジンのタペットカバー①を取り外し、オイルキャッチタンク①を取り付ける。
・その時エンジンから取り外した①からOリングを取り外し、①に付け替えてください。
 - ②-エンジンオイルフィルターキャップ②を取り外し、オイルキャッチタンク②を取り付ける。
・その時エンジンから取り外した②からOリングを取り外し、②に付け替えてください。
※取り外したオイルフィルターキャップ②はオイル交換の際にゲージとして必要になります。必ず大切に保管してください。
 - ③-エンジンオイルブリーザーホース③を取り外し、②を取り付けてください。
 - ④-ブローバイガスが排出されます。排出口を車両後方に向けてホースをシートフレーム等に結束バンド等で固定してください。
- 本体はシート取付ボルト横の純正マフラー取付穴を利用して取り付けてください。