

油温計取付要領.xlsx

メインスイッチをオフにし、エンジンが停止していることを確認後、作業を行ってください。

エンジンオイルドレンボルトを取り外し、付属の油温センサーを取り付けてください。

・ドレンボルトを外すと、内部のエンジンオイルがすべて排出されますので、取り外す際は必ずオイル受けを用意してください。

・ドレンボルトパッキン(銅ワッシャー)は新品の物と交換してください。

・交換後、適量のエンジンオイルを注入してください。

本体配線のカプラー付配線を油温センサーに接続してください。

赤配線を車体配線のアクセサリ電源配線に接続してください。

※モンキー等の交流ヘッドライトの電源配線には接続しないでください。正しく表示されません。

黒配線を車体配線のアース配線に接続してください。



※点灯イメージ
保護フィルムを貼っています

