



- ・①のロックナットを緩めマイナスドライバーで②アジャストボルトを調整します。
- ・②のアジャストボルトをマイナスドライバーで軽い力で締め込み、回らなくなったところから約1/8回転戻す(反時計回りに回す)
- ・調整できたら、アジャストボルトが調整した位置から動かないようにマイナスドライバーで押さえたまま、メガネレンチ等でロックナットを締めてください。

