



- ・①のロックナットを緩めマイナスドライバーで②アジャストボルトを調整します。
- ・②のアジャストボルトをマイナスドライバーで軽い力 反時計回りで回わし、回らなくなったところから約1/8回転 時計回りに戻す
- ・調整できたら、アジャストボルトが調整した位置から動かないようにマイナスドライバーで押さえたまま、メガネレンチ等でロックナットを締めてください。

